



דוכני מזון וציוד לאירוע מושלם

הוראות בטיחות והפעלה למכונת שתייה קרה

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. מכונת השתייה הקרה כבדה מאד! חובה להניח את המכונה על שולחן / משטח מאסיבי, ישר ויציב.
2. אסור להצמיד את המכונה לקיר ואסור לכסות או לעטוף את המכונה, פתחי האוורור חייבים להיות פתוחים.
3. במידה ולקחתם שתי מכונות, אסור להצמיד את המכונות אחת לשנייה אלא לשמור על מרווח של חצי מטר!
4. מכונת השתייה דורשת 2 אנשים לשינוע!, לא להרימה לבד! ולא להניח עליה כלום!.
5. יש להרחיק את מכונת השתייה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש, חשוב לא להפעילה בשמש ישירה.
6. יש להרחיק ילדים מסביבת מכונת השתייה, אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את המכונה.
7. אסור בשום אופן להזיז את מכונת השתייה כשהיא מלאה במים ו/או תרכיז! - היא תישבר ותתפרק.
8. אסור להכניס ידיים או כל דבר אחר למכונה כשהיא בחשמל / עובדת, אסור להפוך/להשכיב את המכונה!.
9. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת השתייה תקינים ולא פגומים (חשופים).
10. מידות מכונת השתייה: 40*90*51, צריכת חשמל 1000 וואט.
11. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.

מילוי המכונה:

1. כל תרכיז או מיץ פטל מתאים, אתם קובעים לפי הטעם שלכם את המתיקות.
2. לא למלא את מכונת השתייה מעל לקו המקסימום.
3. לכסות את המכלים של מכונת השתייה עם המכסים.

הפעלה:

1. חבר את מכונת השתייה הקרה לשקע החשמל.
2. למכונת השתייה כפתור הפעלה ראשי ו- 2 כפתורי הפעלת הקירור, אחד לכל מיכל.
3. הפעל את המפסק הראשי, הפעל את כפתורי הקירור.
4. תלוי במזג האוויר, בין שלוש לחמש שעות השתייה תהיה קרה (לא להפעיל את המכונה בשמש ישירה!).

הפסקת המכונה:

1. שנגמרת השתייה, לכבות את כפתור סיבוב הבחשן - במיכל הרלוונטי.
2. שמסיימים לעבוד עם מכונת השתייה לכבות את מתג ההפעלה הראשי.

הוראות ניקוי:

1. וודא שמכונת השתייה הקרה מנותקת מהחשמל, אסור לטבול את המכונה במים.
2. הוצא את שאריות המיץ ממכונת השתייה הקרה, שטוף את המכלים ע"י הכנסת מים וסבון לתוכם.
3. לנקות בסקוטש עדין או במטלית לחה ובמעט סבון - לא לשפשף בברזלית! או צמר פלדה.
4. חובה לייבש את מכונת השתייה הקרה באמצעות מטלית יבשה.

בכל בעיה ו/או תקלה במכונת השתייה התקשרו 24/7 לטל' 03-9448080