



דוכני מזון וציוד לאירוע מושלם

הוראות בטיחות והפעלה לפנקייק הולנדי

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את פלטת הפנקייק ההולנדי.
2. יש להרחיק את פלטת הפנקייק ההולנדי ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
3. אסור לכסות ו/או לעטוף את פלטת הפנקייק ההולנדי וכן אסור להניח עליה דברים.
4. יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת פלטת הפנקייק ההולנדי.
5. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל לפלטת הפנקייק תקינים ולא פגומים (חשופים).
6. חובה להניח את פלטת הפנקייק ההולנדי על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.
7. בסיום השימוש צריך לזכור כי פלטת הפנקייק חמה מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.
8. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
9. צריכת חשמל, **לכל כבל חשמל 3,000 וואט** – לא לחבר לאותו שקע עם מפצל!! כל כבל שקע (פאזה) בנפרד.

הוראות כלליות בהכנת בלילת פנקייק:

1. חובה להשתמש באבקת בסיס המיועד לפנקייק בלבד!.
2. את תערובת הפנקייק מכינים בקערה חיצונית.
3. שופכים לקערה 1-קג' אבקת פנקייק ומוסיפים מים ומערבבים עד שהבלילה נהיית אחידה וניתנת למזיגה.
4. ככל שהבלילה סמיכה יותר (לא סמיכה מידי), כך הפנקייקים יצאו עבים יותר ולהיפך.

הפעלה:

1. מחברים את פלטת הפנקייק ההולנדי לחשמל, כל תקע בשקע (פאזה) נפרד (לא מפצל).
2. לפלטת הפנקייק 3 כפתורי הפעלה, שהם בוררי טמפרטורה, במצב 0 - המכשיר כבוי.
3. יש לבחור את הטמפ' הרצויה (200 מעלות) ולהמתין כחצי שעה שהפלטה תתחמם.
4. רק שהפלטה רותחת אפשר להכין עליה פנקייק, ליצוק בזהירות על הפלטה בעזרת כד / מצקת, את בלילת הפנקייק.
5. להמתין כדקה ואז בעזרת פלטת פלסטיק ייעודית להפוך את הפנקייק, להמתין מס' שניות ולהוציא לצלחת.
6. חשוב, לא להשתמש בסכין / מזלג ממתכת - משטח פלטת הפנקייק מצופה טפלון! שיכול להישרט ולהתקלקל.

הפסקת המכונה:

1. שמסיימים להכין פנקייק להעביר את כפתור הפעלה ל-0.
2. לנתק את כבל החשמל מהשקע ולהמתין שפלטת הפנקייק תתקרר (כשעה).

הוראות ניקוי:

1. וודא שפלטת הפנקייק כבויה ומנותקת מהחשמל.
2. וודא כי פלטת הפנקייק לא חמה, אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.
3. מגש פלטת הפנקייק מצופה טפלון!, לא נדבק אליו כלום.
4. נגב את פלטת הפנקייק בעדינות באמצעות סקוטש עדין ומטלית לחה בלבד!, חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.
5. אסור לשפשף עם צמר פלדה / ברזלית.

בכל בעיה ו/או תקלה בפלטת פנקייק הולנדי
התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' **03-9448080**