



דוכני מזון וציוד לאירוע מושלם

## הוראות בטיחות והפעלה לסחלב חם / שוקולטה

### בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת הסחלב / שוקולטה.
3. יש להרחיק את מכונת הסחלב / שוקולטה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4. אסור לכסות ו/או לעטוף את מכונת הסחלב / שוקולטה וכן אסור להניח עליה דברים.
5. אסור להכניס ידיים או כל דבר אחר לתוך מכונת הסחלב / שוקולטה.
6. יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת מכונת הסחלב / שוקולטה.
7. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הסחלב / שוקולטה תקינים ולא פגומים (חשופים).
8. חובה להניח את מכונת הסחלב / שוקולטה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!
9. בסיום השימוש זכור כי מכונת הסחלב / שוקולטה חמה מאד, חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.

### הוראות כלליות למילוי המכונה:

1. חובה להשתמש בבליה המיועד למכונת שוקולטה / סחלב.
2. חובה לשמור על יחס מדויק בין הרכיבים כמפורט על שקית אבקת הסחלב / שוקולטה.
3. את תערובת הסחלב / שוקולטה מכינים בקערה חיצונית ורק שהיא מוכנה ובלי גושים שופכים אותה לסיר.
4. לא למלא את סיר מכונת הסחלב / שוקולטה מעל לקו המקסימום.
5. לכסות את המכל מכונת הסחלב / שוקולטה עם המכסה לפני ההפעלה, חשוב לא להכניס ידיים או כל דבר אחר!

### הפעלה:

1. חבר את מכונת הסחלב / שוקולטה לשקע החשמל.
2. למכונת הסחלב / שוקולטה 2 כפתורים: 1- הפעלת הסיבוב והחימום, 2- ווסת טמפרטורה.
3. הפעל את כפתור ההפעלה (העברתו למצב ON).
4. סובב את ווסת הטמפרטורה לטמפרטורה של 90 מעלות.
5. לאחר מספר שניות סיר יתחיל לעבוד (להסתובב) ולהתחמם, לאחר שעה רצוי להוריד את הטמפרטורה ל-70 מעלות.
6. **חשוב!** ככל שסיר הסחלב עובד יותר הוא מערבב את הבליה ומסמיך אותה, על כן **כל שעה** יש לשים לב שהבחשן לא נתקע, במידה ונתקע / מסתובב לאט מיד ניתן להוסיף מעט חלב / מים לדלל את הבליה וכן ניתן להוריד מעט את הטמפרטורה ל-60-70 מעלות.

### הפסקת המכונה

1. שנגמר הסחלב / שוקולטה לכבות את כפתור ההפעלה הראשי.

### הוראות ניקוי:

1. וודא שמכונת הסחלב / שוקולטה כבויה ומנותקת מהחשמל.
2. וודא כי סיר מכונת הסחלב / שוקולטה לא חם, שפוך את שאריות הסחלב / שוקולטה.
3. שפשף את סיר ומכונת הסחלב / שוקולטה בעדינות עם סקוטש עדין וסבון, נגב באמצעות מטלית לחה.
4. אין לטבול ו/או לנקות את מכונת הסחלב / שוקולטה במים זורמים.
5. חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.
6. **אסור** לשפשף את המכונה עם צמר פלדה / ברזלית.

**בכל בעיה ו/או תקלה במכונת הסחלב / שוקולטה התקשרו 24/7 לטל' 03-9448080**