



דוכני מזון וציוד לאירוע מושלם

הוראות בטיחות והפעלה למכונת גלידה / יגורט 152 Taylor

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. מכונת הגלידה דורשת 3 אנשים לכל שינוע! לא להרימה לבד! ולא להניח עליה כלום! **אסור להפוך או להשכיב את המכונה!**
2. מכונת הגלידה כבדה מאד! (110 ק"ג) חובה להניח אותה על שולחן / משטח מאסיבי מאד, ישר ויציב (לא מפלסטיק).
3. אסור בשום אופן להכניס ידיים או מקלות לתוך המכונה, אסור להזיז את המכונה כשהיא מלאה - היא תישבר ותתפרק.
4. **אסור להצמיד את המכונה לקיר ואסור לכסות או לעטוף את המכונה**, כל פתחי האוורור חייבים להיות פתוחים.
5. במידה ולקחתם שתי מכונות, אסור להצמיד את המכונות אחת לשנייה אלא לשמור על מרווח של מטר! אחת מהשנייה ומהקיר.
6. יש להרחיק את מכונת הגלידה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש, חשוב לא להפעילה בשמש ישירה.
7. יש להרחיק ילדים מסביבת המכונה, אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת הגלידה.
8. המכונה צורכת כ-2,000 וואט. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
9. לא לחבר עם המכונה כלום לאותו שקע חשמל, אסור להשתמש בכבל במאריך דק (עובי גיד 1.5 מ"מ) מעל ל- 3 מטר.
10. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הגלידה / יגורט תקינים ולא פגומים.

הוראות כלליות למילוי המכונה:

1. **חובה להשתמש באבקה / תרכיז המיועד להכנת גלידה / יגורט!**
2. **חובה לשמור על יחס מדויק** בין הרכיבים - אחרת לא ייצא גלידה / יגורט והמכונה יכולה לקפוא ולהישבר!
3. את תערובת הגלידה / יגורט מכינים **בקערה חיצונית** ורק שהיא מוכנה שופכים אותה למכונת הגלידה / יגורט.
4. אם ברשותך גלידה / יגורט נוזלי יש להקפיד על הפשרתו בעוד מועד עד לקבלת מרקם נוזלי אחיד ללא גושי קרח.

מילוי המכונה בגלידה: (הנ"ל חייב להתאים להוראות היצרן הכתובות על אבקת הגלידה)

1. שפכו את תכולת שקית אבקת גלידה (1 ק"ג) **לקערה חיצונית**, הוסיפו 3.5 ליטר חלב, ניתן להוסיף 250 מ"ל שמנת מתוקה (38%) וכן תמצית וניל ורום, לערבב היטב, לוודא שאין גושים, להמתין כ-10 דקות, לערבב בשנית ולשפוך למכונת הגלידה.

מילוי המכונה ביוגורט: (הנ"ל חייב להתאים להוראות היצרן הכתובות על אבקת יגורט)

1. שפכו את תכולת שקית אבקת יגורט (1 ק"ג) **לקערה חיצונית**, הוסיפו 2 ליטר יגורט 4% שומן ו-2 ליטר חלב 3%.
2. לערבב היטב, לוודא שאין גושים, להמתין כ-10 דקות, לערבב בשנית ולשפוך למכונת הגלידה - בזהירות.

הפעלה:

1. חבר את מכונת הגלידה לשקע החשמל, בחזית מעל ידית המזיגה כפתורי ההפעלה.
2. העבר את הכפתור הימני לצד שמאל (ברז) זה מצב שטיפה / מילוי, עכשיו מלא את מכונת הגלידה במיקס גלידה והמתן 5 דקות.
3. **הפעלת המכונה:** העבר את המפסק הימני לצד ימין ואת המפסק השמאלי לצד ימין, לחץ על כפתור האתחול - **זה מצב הקפאה!**
4. מזוג מעט ממיקס גלידה החוצה להפעלת המדחס ולהוצאת האוויר ממכונת הגלידה / יגורט.
5. **חובה לוודא כי תמיד יש מיקס גלידה במיכל** (במידה וחסר תידלק מנורת LOW MIX הממוקמת בחזית המכשיר).
6. **חוסר במיקס / תערובת גלידה עלול לגרום למכונת הגלידה לקפוא ובכך להפסיק להוציא גלידה וכן לגרום נזק למכונה!**
7. לאחר כ-10 דקות הגלידה מוכנה למזיגה, הספק המכונה עד 150 מנות של 60 גרם בשעה.
8. הורד את ידית המזיגה בעדינות, מזוג גלידה לגביע / כוס והחזר את ידית המזיגה למקומה (למעלה).

הפסקת המכונה וניקוי

1. לכיבוי מכונת הגלידה - העבר את כפתור השמאלי למרכז ואת הכפתור הימני למרכז - מכונת הגלידה כבויה.
2. לשטיפת המכונה - להעביר את כפתור השמאלי למרכז ואת הכפתור הימני לצד שמאל (מצב שטיפה).
3. הורד את ידית המזיגה ורוקן את כל מיקס הגלידה שנשארה במכונה לכלי גדול.
4. שטוף את המכלים העליונים ע"י הכנסת מים וסבון לתוכם שפשף בסקוטש עדין (לא ברזלית/צמר פלדה).
5. שטוף / מלא את המכונה מחדש במים ורוקן אותם דרך ידית המזיגה, חזור על כך עד שהמים יצאו נקיים (בלי גלידה).
6. העבר את הכפתור הימני למרכז - המכונה כבויה, הוצא את כבל החשמל משקע החשמל.
7. נקה במטלית שאריות גלידה שנדבקו למכונה, אסור לטבול את המכונה במים, חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.

בכל בעיה ו/או תקלה במכונת גלידה / יגורט התקשרו 24/7 לטל' 03-9448080