



דוכני מזון וציוד לאירוע מושלם

הוראות בטיחות והפעלה לסיר תירס חם

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. אסור להפעיל או להדליק את סיר התירס בלי מים!, לוודא כי לפחות חצי מהסיר מלא במים.
2. אסור לשים מלח בתוך סיר התירס החם אלא על התירס עצמו מחוץ לסיר.
3. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל ו/או להשתמש בסיר התירס.
4. יש להרחיק את סיר התירס ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
5. אסור לכסות ו/או לעטוף את סיר התירס וכן אסור להניח עליה דברים.
6. יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת סיר התירס, יש בו מים רותחים.
7. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל לסיר התירס תקינים ולא פגומים (חשופים).
8. חובה להניח את סיר התירס על שולחן / משטח ישר ויציב מאד שלא יחליק! וישפכו ממנו המים הרותחים.
9. בסיום השימוש צריך לזכור כי **סיר התירס חם מאד** על כן חובה להמתין שיתקרר לפני ניקוי / שינוע.
10. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.

הפעלה:

1. **מלא את סיר התירס במים לפחות עד למחציתו.**
2. עם הכנסת תירס לסיר, מלא מים שיכסו מעט את התירסים.
3. רק לאחר שהסיר מלא במים לחבר לחשמל (סיר התירס יישרף מיידית אם יופעל בלי מים!).
4. לסיר התירס כפתור הפעלה סיבובי שהוא גם ווסת הטמפרטורה, סובב אותו לטמפ' 300 מעלות.
5. שסיר התירס מגיע לרתיחה מלאה, המתן כחצי שעה נוספת ואז הנמך את החום בווסת ל 60 מעלות.
6. כך השאר את סיר התירס עד לסיום עבודה.
7. הוצא את התירסים (לאחר שטעמת כי הם מוכנים) בעזרת מלקחיים (ולא עם היד המים רותחים!).
8. פזר מלח על התירס רק מחוץ לסיר ולא בתוך הסיר.

הפסקת המכונה

1. שמסיימים להכין תירס לכבות את כפתור הפעלה (לסובב עד ל-0).
2. לנתק את כבל החשמל מהשקע.
3. להמתין שסיר התירס יתקרר (כשעה לפחות).
4. לרוקן את המים מהסיר בזהירות בעזרת הברז שנמצא בתחתית הסיר.

הוראות ניקוי:

1. וודא שסיר התירס מנותק מהחשמל.
2. וודא כי סיר התירס לא חם, ואז רוקן את המים.
3. אין לטבול ו/או לנקות את סיר התירס החם להשכרה במים זורמים.
4. אסור לרסס את סיר התירס החם במסיר שומנים ואסור שפשף עם ברזלית.
5. שפשף את סיר התירס להשכרה בעדינות עם סקוטש עדין ומעט סבון.
6. שטוף את הסבון במים, חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.

בכל בעיה ו/או תקלה בסיר התירס החשמלי התקשרו 24/7 לטל' 03-9448080