



## הוראות בטיחות והפעלה לאוהל / גזיבו

### בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל/לתפעל שום מכונה.
3. יש להרחיק את האוהל ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4. אסור להניח על האוהל גזיבו שום דבר.
5. חובה להקים את האוהל / גזיבו על משטח ישר ויציב, רצוי להרחיק ענפים של עצים.
6. חובה לוודא חיבורי חשמל תקינים, לרבות מפסק פחת והארקה - טרם חיבורי חשמל.
7. שימו לב כי האוהל צריך להישאר מתוח, אסור לשחרר את רצועות המתיחה בשום אופן.
8. אסור לפרק מוטות ו/או לבצע כל שינוי במסגרת האוהל / גזיבו (אסור לחתוך ו/או להאריך), כל שינוי במסגרת לרבות ענף שנוגע במעטפת האוהל / גזיבו יפגע בחוזק המסגרת ו/או המעטפת ועלות לגרום לחדירת מים ו/או רוח.
9. הלקוח בעצמו ייבחר את המיקום להקמה על אחריותו הבלעדית, יש לנקוט משנה זהירות בתנאי מזג אוויר קשים כגון רוחות ו/או סערות, בכל מקרה ללקוח לא תהיינה טענות בגין נזקי טבע ופגעי מזג אוויר.
10. האוהל / גזיבו הינו מבנה זמני בלבד, בהתאם לשיקול דעתך שהקו המנחה הוא בטיחות, מומלץ לפרק אותם בעת סופה קיצונית.
11. במקרה ולא בוצע שימוש באוהל / גזיבו מכל סיבה שהיא לרבות פגעי מזג אוויר מוסכם כי הלקוח לא יקבל החזר כספי ו/או פיצוי כלשהו מהחברה, על הלקוח לקחת בחשבון כי בכל מקרה לחברה לא תהיה אחריות על נזקי טבע ופגעי מזג אוויר.
12. נתקלת בבעיה, אל תהסס ופנה אלינו 24/7 לטל' 03-9448080.

**בכל בעיה ו/או תקלה התקשרו 24/7 לטלפון 03-9448080**