



דוכני מזון וציוד לאירוע מושלם

הוראות בטיחות והפעלה לפלטת פנקייק

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

1. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את פלטת הפנקייק.
2. יש להרחיק את פלטת הפנקייק ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
3. אסור לכסות ו/או לעטוף את פלטת הפנקייק וכן אסור להניח עליה דברים.
4. יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת פלטת הפנקייק.
5. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל לפלטת הפנקייק תקינים ולא פגומים (חשופים).
6. חובה להניח את פלטת הפנקייק על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!
7. בסיום השימוש צריך לזכור כי פלטת הפנקייק חמה מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.
8. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
9. צריכת חשמל 1000 וואט.

הוראות כלליות בהכנת בלילת פנקייק:

1. חובה להשתמש באבקת בסיס המיועד לפנקייק בלבד!
2. את תערובת הפנקייק מכינים בקערה חיצונית.
3. שופכים לקערה 1-קג' אבקת פנקייק ומוסיפים מים ומערבבים עד שהבלילה נהיית אחידה וניתנת למזיגה.
4. ככל שהבלילה סמיכה יותר (לא סמיכה מידי), כך הפנקייקים יצאו עבים יותר ולהיפך.

הפעלה:

1. לפלטת הפנקייק כפתור הפעלה אחד הנמצא ליד חיבור החשמל (בצד התחתון של הפלטה). יש מכשירים ללא כפתור הפעלה, הם פועלים מיד עם הכנסתם לחשמל!
2. חבר את המכונה לשקע החשמל, העבר את כפתור למצב ON (במידה וקיים, אם אין כפתור הפלטה תעבוד מיד).
3. המתן כ-20 דקות עד שהפלטה תתחמם, רק שהפלטה רותחת אפשר להכין עליה פנקייק.
4. ליצוק בזהירות על הפלטה בעזרת כד / מצקת, את בלילת הפנקייק.
5. להמתין כדקה ואז בעזרת פלטת פלסטיק ייעודית להפוך את הפנקייק, להמתין מס' שניות ולהוציאו לצלחת.
6. חשוב, לא להשתמש בסכין / מזלג ממתכת - משטח פלטת הפנקייק מצופה טפלון! שיכול להישרט ולהתקלקל.

הפסקת המכונה

1. שמסיימים להכין פנקייק לכבות את כפתור ההפעלה הראשי (במידה וקיים).
2. לנתק את כבל החשמל מהשקע ולהמתין שפלטת הפנקייק תתקרר (כשעה).

הוראות ניקוי:

1. וודא שפלטת הפנקייק כבויה ומנותקת מהחשמל.
2. וודא כי פלטת הפנקייק לא חמה, אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.
3. מגש פלטת הפנקייק מצופה טפלון!, לא נדבק אליו כלום.
4. נגב את פלטת הפנקייק בעדינות באמצעות סקוטש עדין ומטלית לחה בלבד!, חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.
5. אסור לשפשף עם צמר פלדה / ברזלית.

בכל בעיה ו/או תקלה בפלטת הפנקייק התקשרו 24/7 לטל' 03-9448080